

Modelos: k 1603 - 2 Completo com setas e 2 chaveiros.

k 1603 - 1 Completo com setas e 1 chaveiro.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Bloqueio da moto - Temos 4 situações a considerar, escolhidas na instalação:

- 1ª- Bloqueia + interrupção do motor de partida.
- 2º- Bloqueio por interrupção do pulsador.
- 3°- Bloqueio por aterramento do CDI.
- 4ª- Quando a moto esta desligada: O circuito de bloqueio está sempre ativado.

Não descarrega a bateria: Jamais um alarme PKR fará isto com a bateria de sua moto. Ver comparações no item "Informações técnicas"

Comando de liga/desliga - Por controle remoto em UHF, com indicação por sirene e visual pelas setas de direção. Ou só visual pelas setas de direção.(ver modelos).

Proteção contra roubo - dispara o alarme, quando a moto for movimentada, produzindo alarme sonoro pela sirene, e visual pelas setas.

Função pânico - Dispara a sirene e setas (ver modelos) quando apertar o botão maior do controle remoto por 4 segundos.

Função Auto-ativa - Ativa automaticamente o alarme após 1 minuto em que todos os sensores estiverem normais. Programável na instalação.

Função Antiassalto - Programável. Ver item "proteção contra assalto".

Sinaliza sensores com defeito - Não produzindo o bip de ativa.

Desligamento da bateria - Dispara o alarme toda a vez que for religada a bateria. Isto dificulta tentativas de sabotagens.

DISPOSITIVOS OPCIONAIS

Os dispositivos opcionais podem não acompanhar o kit e devem ser instalados conforme indicações deste manual. São eles:

Chave secreta: deve ser instalada no interior da moto em local escolhido pelo proprietário, e tem como função desativar o alarme e inibir o corte de ignição ou do motor de partida, em caso de pane no alarme.

Fusível: É indispensável a sua instalação, a fim de proteger o alarme e a instalação elétrica da moto contra eventuais curto circuitos, <u>e também mantém a ignição bloqueada se for retirado.</u>

Saídas para as Setas: Este dispositivo não acompanha alguns modelos.

Sensor para Banco ou Pezinho (sensores magnéticos): não acompanha o kit, porém recomendamos a sua instalação a fim de dar maior proteção.

PROTEÇÃO DA MOTO

P1 - Com sensores apropriados

- *Dispara o alarme com movimento da moto ou se for colocada na posição vertical, atuando o sensor de posição.
- *Se soltar o pezinho dispara o alarme desde que seja instalado sensores apropriados.
- *Protege a abertura do assento, desde que instalado sensores apropriados.
- **P2 Disparos com sirene e setas -** Quando qualquer sensor for atuado o alarme dispara instantaneamente tocando a sirene e piscando as 4 setas.
- P3 Pânico É ativada na situação em que a moto está desligada e você precise fazer soar a sirene e as 4 setas a fim de produzir um alerta na moto. Para ativar a função pânico pressione o botão maior do



controle durante 4 segundos ou até que a sirene comece tocar. O alarme vai produzir os sinais de ativa e os de desativa e após inicia o toque constante da sirene e o piscar das 4 setas.

Para desativar a função pânico pressione novamente o botão grande do controle. Caso você não desativar pelo controle remoto, o alarme se desativará sozinho, após 1 minuto.

- **P4 Auto-ativa -** Ativa automaticamente o alarme após 1 minuto de estar todos os sensores normais. **Habilitando/desabilitando:** Esta função é programável na instalação e pode ser alterada. A programação é feita no fio <u>lilás fino</u>. Com o fio ligado a função auto-ativa está ativada, se você cortar este fio a função é desativada. Ver esquema de ligações.
- **P5 Ligação direta** Dispara o alarme com uso de chave falsa ou tentativa de ligação direta.
- **P6 Desligamento da bateria -** Dispara o alarme toda a vez que for religada a bateria. Isto dificulta as tentativas de sabotagens.
- **P7 Bloqueio da moto -** Possui opção para vários tipos de bloqueio da moto, pela bobina de ignição, etc... Porém o que recomendamos é o bloqueio pelo motor de partida. Ver item P8. O_bloqueio sempre ocorre 10 segundos após o disparo da sirene e atua conforme ligações da fig.2,3,4,5.

P8 - Proteção contra assaltos / função antiassalto

Este dispositivo deve ser programado na ocasião da instalação, de acordo com a opinião particular do usuário. Ele permite que no caso de assalto, por exemplo: em semáforo, o piloto entregue a moto ao assaltante e quando estiver afastado em torno de 3 metros aperte o botão do controle remoto ativando o alarme (mesmo com a moto em movimento). A sirene <u>não</u> vai produzir o bip, e as setas darão uma piscada indicando que o alarme foi ativado. A sirene e as setas disparam 30 segundos após.

Habilitando/desabilitando: Para ativar esta função o fio <u>azul fino</u> deve estar ligado como vem de fábrica. Para desativar é só cortá-lo e isolar suas pontas.

Proteção pelo corte de ignição.

Sempre 10 segundos após o disparo do alarme a ignição é interrompida, fazendo a moto desligar. Atua nos casos de roubo, antiassalto e pânico.

ATENCÃO:

O relé de corte de ignição ou de bloqueio do motor de partida está sempre com o contato aberto, isto é, ignição ou partida interrompidas. O relé somente fecha o contato, restabelecendo o circuito de ignição ou partida, quando for ligada a chave de ignição. Após 10 segundos do disparo do alarme é interrompido/cortado/bloqueado o circuito de ignição ou de partida

Proteção pelo bloqueio do motor de partida

Atua nos casos de roubo, antiassalto e pânico. Ocorre sempre 10 segundos após o disparo do alarme, interrompendo o circuito do motor de partida. O bloqueio da moto só ocorre quando for desligada e tentado ligá-la novamente pela chave de ignição ou com ligação direta, assim o motor de partida elétrica não funciona. Porém é possível colocar a moto em funcionamento dando partida pelo pedal ou empurrando-a. Também temos que levar em consideração que o alarme já está disparando e com o barulho da sirene as coisas ficam bem mais difíceis para o ladrão.

RECOMENDAÇÕES DA PKR: A opção é pelo bloqueio **do motor de partida**, e deve ser feito conforme mostra o **Des. 2**, porque é o que **causa menos riscos** aos ocupantes da moto. Queremos salientar que em **todas as marcas de alarmes**, o corte de ignição é igual, e, portanto os mesmos problemas. As razões que aumentam os riscos de pane na moto, é porque aumenta o caminho que a corrente elétrica do circuito de ignição percorre bem como o número de conexões, aumentando as chances de pane. Isto pode ocorrer em locais de difícil assistência técnica ou quando a moto estiver em alta velocidade. Veja esquemas.



OFERECEM RISCOS NO ANTI-FURTO E ANTI-ASSALTO: Bloqueio pelo negativo ou positivo da bobina de ignição / Bloqueio pela bomba de combustível / Bloqueio pelo módulo de injeção eletrônica / Bloqueio por elétro-válvulas, Bloqueio pelo CDI.

<u>IMPORTANTE:</u> Se mesmo assim a opção for pelos pontos que oferecem riscos, queremos salientar que a PKR não assume qualquer tipo de responsabilidade, ficando esta a cargo da empresa instaladora e usuário.

FUNCIONAMENTO

Ativando e desativando o alarme, no modo sonoro e setas.

Para ativar: pressione e solte uma vez o botão maior do controle remoto. Sirene e setas responderão com um bip (de sirene) e uma piscada das 4 setas de direção (nos modelos com saída para setas). Não acontecendo o bip de ativa e uma piscada das setas, é porque existe algum ponto protegido aberto ou com defeito, mesmo assim o alarme se ativará, e dentro de 10 segundos vai disparar.

Para desativar: pressione e solte uma vez o botão maior do controle remoto. O alarme responderá com 3 bips de sirene e 3 piscadas nas 4 setas de direção. Observe que o alarme PKR produz o primeiro bip e a primeira piscada mais longa do que outras duas, isto é uma característica exclusiva que permite você identificar melhor sua moto.

Ativando e desativando o alarme no modo silencioso, só pelas setas:

Para ativar: pressione pôr 2 segundos o **botão maior** do controle remoto até que o alarme responda com uma piscada nas setas.

Para desativar: pressione o **botão maior** do controle remoto até que o alarme responda com 3 piscadas nas setas.

E mais

Ao ligar o alarme pelo controle remoto ele se ativará após 10 segundos.

Após ocorrido o disparo, a sirene soa e as setas piscam pôr aproximadamente 1 minuto, então desligando-se e armando-se imediatamente para o caso de outra tentativa de roubo.

CONTROLE REMOTO TIPO CHAVEIRO

Contém dois botões um maior e outro menor. Neste modelo o botão maior executa todas as operações no alarme conforme explicado nos diversos itens deste manual. O pequeno não tem função.

Troca de pilhas: Deve ser feita sempre que o controle perder alcance e de preferência por pessoa especializada, no mesmo local em que foi instalado o alarme. O tempo de vida das pilhas varia de 6 a 18 meses, dependendo de sua utilização.

O ALARME FOI LIGADO ACIDENTALMENTE - com a moto em movimento. Quando o alarme é ligado acidentalmente, o piloto é avisado pelo disparo da sirene, devendo parar a moto o mais rápido possível, porque dentro de dez segundos a ignição será cortada (se for optado pelo corte de ignição CDI) e a moto se desligará. Para desligar o alarme aperte o botão maior do controle, você ouvirá 3 bips de desativa. A moto estará em condições normais novamente.

INSTALAÇÃO E AJUSTES - Dicas e cuidados

SENSOR DE MERCÚRIO - Sensor de posição

- Deixe a moto estacionada sobre o pezinho e ajuste o sensor de modo a não estar com o contato fechado.
- Ajuste o sensor para que não dê alarme e tenha tolerância na inclinação, a inclinação é de 20 a 30 graus, da moto.
- Se der alarme com inclinação pequena, podem ocorrer alarmes falsos.
- Ver desenho 1.



SENSOR MAGNÉTICO

Escolher um local que ao ser movimentado atue sobre o sensor, por exemplo: Cavalete, pezinho ou quidão.

O afastamento entre o sensor e o ímã não pode ser maior que 3mm.

O sensor com fio deve ser instalado na parte fixa, o ímã na móvel.

Quando instalar mais de um sensor fazer ligação em paralelo entre eles.

BLOQUEIO DA MOTO / CORTE DE IGNIÇÃO

Jamais interrompa o **positivo geral** que sai da chave de ignição da moto porque a corrente que circula neste fio é muito grande para o alarme suportar.

DEFEITOS E FALHAS NO FUNCIONAMENTO

Alarme queima as lâmpadas das setas?

Um alarme bem instalado jamais queimará as lâmpadas das setas, porque simplesmente ele manda 12 volts para elas e se elas já são para 12 volts como vão queimar?

Alarme queima o relé das setas?

Um alarme bem instalado nunca acontece isto, porque este relé sempre manda 12 volts para as lâmpadas e o alarme também.

Alarme queima o CDI?

A - Por interrupção do pulsador:

A interrupção do fio do pulsador que vai para o CDI jamais vai queimá-lo. Está comprovado pelas inúmeras instalações já feitas assim. Se em milhares de motos isto não acontece, porque em uma única vai acontecer.

B - Por aterramento do CDI:

Não temos condições de informar o fio correto para todos os modelos de motos, porém para as relacionadas em folha anexa neste manual, já foram testadas e existem uma grande quantidade em funcionamento.

O aterramento produzido pelo alarme é igual ao produzido pela chave IGNI-STOP. Se esta chave aterra o CDI para desligar a moto e não o danifica, porque o aterramento feito pelo alarme vai queimá-lo?

1 - Entrada de água no alarme:

O Alarme PKR vem selado de fábrica para uma <u>certa</u> proteção contra água, todavia não é à prova absoluta contra água conforme esta escrita na etiqueta colada no produto. Para evitar este problema, deve-se estudar o local mais apropriado para instalação, de acordo com cada moto. Devemos aproveitar ao máximo a experiência de instalações passadas e que voltaram para conserto por problemas com água. Observar porque água chegou até o local do alarme, como se pode evitar; se entrou por lavagem com jato de água; se foi com uso normal da moto em dias de chuva; etc..., e se fazer as correções na instalação.

2 - Entrada de água na sirene:

Vale as considerações do item 1.

3 – A bateria se descarrega e o alarme é o culpado:

Com certeza o Alarme PKR jamais descarrega a bateria de qualquer moto, a não ser que ela esteja em condições precárias ou que o carregador não a carregue corretamente.

Veja no item "Comparativo entre o consumo de um alarme com outros produtos eletrônicos".

4 - Quando a moto esta andando, o motor falha.



Falha por ruído elétrico.

Muitos destes problemas são ocasionados por excesso de ruído elétrico, proveniente do circuito de ignição da moto.

Solução: As soluções devem ser experimentadas e cada caso é um caso.

- A Ruído elétrico gerado pelo cabo de vela danificado, velho, etc...
- B Ruído elétrico gerado pelo supressor de velas danificado, velho, etc...
- C Mesmo com tudo novo e o defeito por ruído permanece?

Este ruído está entrando para o interior do alarme através dos fios de bloqueio do alarme (verde e marrom). A solução é colocar um relé auxiliar externo, que ajuda a isolar a entrada de ruído. Esta alternativa serve tanto para bloqueio por corte de ignição ou por aterramento do CDI. Ver esquema sugestão.

Falha por vibração da moto.

Em raros casos a falha do motor pode ocorrer por muita vibração, principalmente quando a moto está em alta rotação. Estas vibrações de alta freqüência fazem o relé do corte de ignição do alarme vibrar e consequentemente produzir mau contato, e então produzindo pequenas falhas de corrente para a vela. Solução: Isolar o alarme da estrutura de ferro, envolvendo uma esponja no alarme e fixando "este pacote" com adesivo na moto.

Podem ocasionar alarmes falsos:

Ajuste do ângulo do sensor de mercúrio muito pequeno. Sensores de cavalete ou quidão muito afastados.

A moto desligou, e agora?

Se acontecer de a moto desligar quando está em movimento ou parada, ou ficar sem partida, dentre vários tipos de defeitos **um** pode ser do alarme. Pode ser no circuito de corte de ignição ou de bloqueio do motor de partida, conforme optado na instalação. Use o recurso da **chave secreta**, empurrando-a para o lado de "desliga geral", que inibe o alarme e o sistema de corte de ignição (posição contrária a que está).

Se mesmo assim a moto não funcionar o problema provavelmente não é do alarme

Alarme não dispara:

- *Sensor de mercúrio com ângulo muito grande.
- *Sensor de pezinho fora de posição.
- *Ligações ao negativo isolados pela tinta, fios com emenda mal feitas (não tem contato constante).
- *Moto falha quando acelera ou com trepidação: se for optado pelo corte de ignição podem ocorrer falhas no motor. Para corrigir deve-se enrolar o alarme com espuma e prende-lo com fita de amarra. Assim a vibração fica isolada e não interfere no relé de corte de ignição.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Sobre o consumo da bateria da moto:

Jamais um alarme PKR descarrega a bateria de sua moto a não ser que ela esteja em condições precárias ou que o carregador da moto não a carregue correta. Isto notamos principalmente em motos de baixa cilindrada. O seu carregador não é capaz sequer de manter uma carga(na bateria) equivalente a carga de 2 pilhas pequenas tamanho AA. Para você entender vamos fazer algumas comparações:

1 - Consumo de um Walkman: Você sabe quanto consome um Walkman ou Discman? Medimos 3 marcas bem conhecidas no mercado e fizemos um resumo para facilitar a sua compreensão.

Sintonizando AM com volume baixo: entre 0,025 e 0,040 Amperes.

Sintonizando FM com volume baixo: entre 0,030 e 0,050 Amperes.

Com toca-fitas ligado e volume baixo: entre 0,080 e 0,160 Amperes.

Conclusão: Como se pode ver o consumo é entre 8 a 26 vezes maior. Então como funciona (sintonizando AM/FM) vários dias, com apenas 2 pilhas pequenas, tipo AA. Resposta: A bateria de sua moto nunca está bem carregada ou



está danificada ou está velha!!! Se é nova? O carregador de sua moto não a carrega normal, deixando-a com carga inferior a duas pilhas pequenas.

- 2 Consumo de um Led: Qual o consumo dos led's para emitir uma luminosidade normal?
- a Um led de ótimo rendimento precisa em média de 0,003 Amperes. <u>Consumo equivalente ao do</u> alarme.
- b Um led normal precisa de 0,010 Amperes para emitir luminosidade normal. <u>Consumo 3 vezes maior</u> do que o do alarme.
- **c Conclusão:** Perguntamos: Será que a bateria de sua moto não tem condições de manter um led, de menor consumo, ligado durante pelo menos 24 horas?
- **d PKR responde**: Lhe afirmamos que uma bateria (<u>quando carregada</u>) pode manter um led ligado pelo menos entre 300 a 1000 horas. Faça você mesmo o teste!!!!

3 - Vamos comparar com um alarme residencial:

- **a** Você sabe o que vai ligado em um alarme residencial e quanto isto consome de corrente elétrica da bateria? *A própria central de alarme*, 1 a 5 sensores infravermelho, discadores, etc. O seu consumo com a central ativada e sem estar a sirene tocando, fica em média entre0,050Amperes e 0,100Amperes, portanto entre 16 a 30 vezes maior consumo do que o alarme de moto PKR.
- **b** Qual a bateria usada? Nas centrais de pequeno porte (como a mencionada acima) a bateria usada varia entre 3,5 **A**mperes/**h**ora a 10 A/h, isto é: uma bateria de capacidade semelhante a da maioria das motos de pequena cilindrada.
- **c** Quanto tempo este alarme fica em funcionamento com falta de rede elétrica, isto é funcionando só com a bateria? No mínimo 48 horas sendo comum 7 dias.

Conclusão: Se uma bateria de capacidade semelhante a de uma moto, consegue manter, um alarme residencial, no mínimo 48 horas e com um consumo entre 16 a 30 vezes maior. Porque numa moto não dá? Simples... A bateria está ruim ou o carregador da moto não a carrega de maneira correta!!!

Para encerrar: Você pode consultar um técnico com instrumentos e conhecimentos para fazer as medições acima, para confirmar!!! Depois não colocar culpa no alarme!!!

DADOS TÉCNICOS

Tempo de arme: 10 segundos

Tempo com alarme disparando: 1 min

Tempo de bloqueio da moto:10 seg. após o disparo do alarme.

Tempo de bloqueio no anti-assalto: 30 seg. dispara a sirene, mais 10 seg. para bloqueio da moto.

Tensão de alimentação: 12 a 16 Volts

Consumo de corrente da Bateria: 0,003 Amperes com o alarme ativado.

Capacidade de corrente dos reles: 5 Amperes Corrente máx. do circuito de bloqueio: 3 Amperes

CERTIFICADO DE GARANTIA

1 - Condições de garantia.

Alarme contra roubo de qualquer modelo e para qualquer finalidade, não é garantia absoluta contra roubo.

Se você desejar segurança absoluta contra a perda de seu bem ou danos pessoais deve contratar um seguro e pagá-lo pelo resto da vida.

a- O vendedor assegura ao proprietário/consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de peças ou de fabricação desde que a critério de seus técnicos autorizados, se constate falhas em condições normais de uso.

b- A garantia não inclui: pilhas, acessórios de uso particular, peças plásticas, lâmpadas e CDI.



- c- Reposição de peças defeituosas e execução dos serviços decorrentes desta garantia somente serão realizados nas localidades do território Brasileiro onde mantiver oficinas ou Serviços Autorizados.
- d- Nas demais localidades onde não exista Serviço Autorizado, as despesas de transporte do aparelho e/ou técnico correm por conta do cliente.
- e- Esta garantia somente será valida para efeito de prestação do serviço em garantia e se este Certificado estiver completamente preenchido e sem rasuras, acompanhado da Nota Fiscal de Compra.
- f- A substituição ou conserto do equipamento não prorroga o prazo de garantia.
- g- A PKR não se responsabiliza em nenhuma hipótese pela ocorrência de furtos fora ou dentro da moto ou o furto da própria moto. Não é de nossa responsabilidade danos materiais ou pessoais de terceiros ou dos ocupantes da moto, que possam ocorrer. Se você não concordar com este item, não deve adquirir nosso alarme, e se já adquirido deve devolve-lo imediatamente.
- h- Em caso de defeito, no período de garantia, a responsabilidade da PKR fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação.

2 - Prazo de garantia.

a- O prazo de garantia é de 1 ano a contar da data da compra efetuada no revendedor abaixo mencionado. Em caso de extravio da Nota Fiscal o prazo será contado a partir da data de fabricação.

3 - Extinção da garantia.

- a- Pelo decurso normal do prazo de validade da garantia.
- b- Pelo mau uso e em desacordo com o manual de instruções.
- c-Por ter sido ligado à corrente elétrica imprópria ou ainda sujeita a flutuações acima do especificado.
- d- Por danos causados por agentes da natureza. (raios, água, etc.).
- e- Por danos causados por acidentes.
- f- Por ter sido instalado em locais não recomendados que causam fadiga das peças.
- g- Por apresentar vestígios de ter sido violado ou manuseado por pessoa não autorizada.
- h-Por estar este certificado com rasuras ou modificações.
- 4 Dúvidas: Entre em contato com o instalador e solicite maiores esclarecimentos.

Data:	Modelo:		N°.
	End.:		
		_	
-			
Cidade:		Cep:	Estado:

M-K1603A-W2000-A4--A CerGarMot0050411.doc